



Инструкция по эксплуатации

*Телефон  
Маленькой Принцессы*



**vtech**<sup>®</sup>

[www.disney.ru](http://www.disney.ru)  
©Disney



## Дорогие родители,

Компания Vtech понимает, что потребности и возможности ребёнка меняются со временем и мы должны создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития. Новорожденным и грудным детям необходимы игрушки, которые бы стимулировали их интерес к различным материалам, звукам и цветам, в то время как дети младшего и старшего дошкольного возраста стремятся к интерактивным игрушкам, которые развивают их воображение и стимулируют развитие речевых навыков. Для подготовки ребёнка к школе компания Vtech разрабатывает широкий ассортимент отличных обучающих компьютеров. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему ребёнку широкие возможности всестороннего познания окружающего мира.

### Мне нужно...

6-10 лет

- ... игрушки, успевающие за скоростью развития моего сознания
- ... игрушки, которые занимают меня, дают мне задания
- ... обучающие игрушки, адаптированные по уровню обучения
- ... игрушки, включающие элементы школьной программы

### Я хочу...

3-6 лет

- ... игрушки, которые помогли бы мне выглядеть взрослым и изучить, как устроен мир
- ... подготовиться к школе, изучая алфавит и счёт
- ... игры, которые бы развлекали и обучали меня
- ... чтобы моё обучение было смешным, простым и увлекательным одновременно
- ... чтобы я мог играть с игрушками самостоятельно без родителей

### Я могу....

6-36 месяцев

- ... самостоятельно ходить и исследовать!
- ... понимать, что говорят люди и начинаю отвечать им
- ... всесторонне общаться с игрушкой и применять моё воображение
- ... делать мои собственные открытия и получать новые знания
- ... воспринимать мир вокруг и больше узнавать о нём

### Я...

0-12 месяцев

- ... постепенно постигаю мир цветов, звуков и материалов
- ... исследую окружающий мир и учусь посредством собственных открытий
- ... реагирую на человеческий голос активнее, чем на другие звуки
- ... учусь двигаться, трогать, хватать, держать, ёрзать, сидеть и ползать!
- ... ориентируюсь на тактильные ощущения, музыку, яркие цвета



## ОПИСАНИЕ

Спасибо, что выбрали игрушку VTech™ телефон «Маленькой Принцессы»!

Телефон «Маленькой Принцессы» – это развивающая игрушка, полная волшебства, музыки и веселья, которая поможет Вашему ребёнку выучить цифры, развить мелкую моторику, выполнить упражнения для развития логики и памяти. Забавные кнопки и дизайн настоящего телефона сделают обучение ещё увлекательнее!



## В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Пластиковая игрушка – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1шт.


### Внимание:

Все детали упаковки не являются частью игрушки и должны быть выброшены в целях безопасности ребёнка.

## ПОДГОТОВКА

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что игрушка находится в режиме ВЫКЛ.
2. Отсек для батареек расположен в нижней части игрушки. Откройте его при помощи отвёртки.
3. Установите 3 новые батарейки типа AA (AM-3/LR6), как показано на картинке. Рекомендуем Вам использовать новые щелочные батарейки для максимально долгого срока эксплуатации.
4. Закройте крышку и закрутите болт.



### ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК


- Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторов, следует вынимать их из игрушки.

- Зарядка аккумуляторов должна производиться только взрослыми.
- Не используйте одноразовые батарейки вместе с аккумуляторами, а также старые батарейки с новыми.
- Используйте батарейки одного типа.
- Соблюдайте полярность.
- Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки.
- Устанавливайте в игрушку строго необходимое количество батареек.
- Не уничтожайте батарейки с помощью огня.

## ИГРУШКА СОСТОИТ ИЗ:


### 1. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ.

Регулятор громкости расположен в нижней части игрушки. Для регулировки громкости, просто поменяйте положение регулятора.




### 2. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

Чтобы включить игрушку, нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ, чтобы выключить игрушку – повторно нажмите на эту кнопку.




### 3. ВЫБОР ПРОГРАММ.

Установите переключатель режимов в одном из 5 режимов: цифры, вопросы, следи за огоньками, магазин, музыка.




### 4. КНОПКА «ЗВЕЗДА».

Нажмите на данную кнопку, чтобы услышать вопрос и послушать мелодию в зависимости от режима.




### 5. КНОПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРИНЦЕСС.

Нажмите на кнопку с Золушкой, Ариэль, Белль или Белоснежкой, и вы узнаете их имена и услышите любимую мелодию.




### 6. ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА.

Снимите трубку телефона, и Вы услышите фразу «Привет! Я могу тебе чем-нибудь помочь?», положите трубку и Вы услышите фразу «Пока».



## 7. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.

Перелистывайте страницы, чтобы послушать звуковые эффекты, имена принцесс, список мест, куда можно позвонить. Используйте телефонную книгу, чтобы позвонить принцессам или в магазин.



## 8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В целях экономии батареек, игрушка будет автоматически отключаться в случае, если в течение нескольких минут не произойдёт нажатия ни одной из кнопок. Включить игрушку можно будет, нажав кнопку ВКЛ.

## РЕЖИМЫ:

Чтобы начать игру, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Выберите режим игры.

## ЦИФРЫ

Вам необходимо найти цифры от 0 до 9. Если вы три раза подряд нажмёте на кнопку с неправильным ответом, Вы услышите новый вопрос.

## ВОПРОСЫ

Чтобы активировать режим вопросов нажмите на кнопку «звёздочка». Вы услышите вопросы о принцессах. Для ответа нажмите на одну из кнопок с цифрами, либо на одну из кнопок с принцессами. Если вы три раза подряд нажмёте на кнопку с неправильным ответом, Вы услышите новый вопрос. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы услышать новый вопрос.



## СЛЕДИ ЗА ОГОНЬКАМИ

Вы увидите 3 последовательно мигающие кнопки. Запомните их, чтобы повторить последовательность, нажимая кнопки по очереди. Если вы правильно воспроизведёте последовательность, к ней добавится ещё одна мигающая цифра. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы просмотреть последовательность ещё раз.

## МАГАЗИН

Позвоните в магазин и отправляйтесь за покупками вместе с принцессами! Вас попросят позвонить в один из магазинов или набрать номер принцессы, чтобы послушать её любимую мелодию. Чтобы набрать номер, используйте телефонную книгу. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы услышать новое задание.

## МУЗЫКА.

Послушайте 14 мелодий, нажав на одну из 10 светящихся кнопок с цифрами, либо 4 кнопки с принцессами. Нажмите на кнопку «звёздочка», чтобы услышать мелодию.

## ПРИВЕТСТВИЕ.

Давай учиться и играть с телефоном «Маленькой Принцессы».

Набери номер и послушай мелодию.

Ты даже можешь использовать телефон, чтобы позвонить своим друзьям.

Если номер будет занят, набери номер ещё раз.





## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия:
- Выключите игрушку, выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое на несколько минут, переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала, поменяйте батарейки.